

Denna text är hämtad från katalogen ESKILSTUNA KULTURBESLAG

HÖGER ELLER VÄNSTER?

Höger eller vänster avgörs av hängningen. En stängd dörr, som har gångjärnen synliga på höger sida, är högerhängd (högerdörr).

En stängd dörr, som har gångjärnen synliga på vänster sida, är vänsterhängd (vänsterdörr). Samma gäller fönster.

STORLEKAR

Förr angavs beslagens storlek i tum, för det mesta i svenska verktyg men även engelska tum förekom. Numera används millimeter. I denna katalog använder vi tidens måttenheter.

1 verktyg = 24,74 mm.

1 engelsk tum = 25,4 mm.

FÄSTDON

Beslagen levereras med eller utan skruv/spik enligt kundens val. All vår skruv har rakt spår och kan fås både obehandlad och förzinkad.

Vi kan också leverera spik och träskruv i 200-pack.

YTBEHANDLING

Alla våra beslag levereras obehandlade, när ej annat särskilt anges. Stålbeklag som monteras utomhus, skall noga blymönjas före montering.

I samband med målning av fönster eller dörr skall även beslagen täckmålas.

Mässingsbeklag är ej lackade. På begäran kan beslagen fås ytbehandlade mot pristillägg. Handsmidda beklag kan linoljebrännas, däremot inte maskintillverkade beklag. Stålbeklag kan förzinkas för erhållande av rostskydd .

Mässingsbeklag kan förnicklas. Även andra ytbehandlingar offereras.

FASTSÄTTNING AV BESLAG

Under 1700- och första hälften av 1800-talet användes handsmidd spik för fastsättning av beklag på dörrar och fönster. Spiken slogs igenom fönsterbågen eller dörrbladet och kröktes på baksidan. Detsamma gällde märklar till olika typer av haspar.

När skruvar senare infördes, försågs beslagen med försänkta skruvhål.

Hålen måste då vara större än spikhålen. Våra beklag har fästhål för tidsenliga fästdon.

Vill man ändå skruva fast beklag för spikfastsättning, kan vi på begäran leverera beslagen med försänkta skruvhål. Vid beställning tillägges bokstaven F efter artikelnumret.

Var noga med att förborra för märklar, stjärthakar, stubbhakar och fönsterhakar. Sprickor kan annars lätt uppstå i karm, båge eller dörrblad.

Det är också mycket lättare att placera beslagen på rätt ställe om man förborrar. Även för träskruv och smidd spik bör förborras.

Slå inte in märklar i fönsterbågen med hammare, utan använd en tving. Det är då lätt att trycka i märklar just så mycket som behövs och risken för glasskador elimineras.