

SÅPSKURADE GOLV

Kväll 1:

Varmt vatten på golvet så fibrerna reser sig.

Dag 2:

Slipa och dammsug.

Hammarkalk spädes 8 ggr med vatten.

Pensla ut kalkslamman flödigt över hela golvet.

När den torkat - gå över med borste och trasa för att utjämna.

Dag 3:

Efter tork, dammsug.

Blanda 2 Kg Dansk såpa i 10 liter varmt vatten.

Skura golvet med såpvattnet.

Använd såplösningen flödigt över hela golvet.

Låt torka över natten.

Om resultatet blir flammigt – gör om proceduren med halverad styrka på blandningarna.

Efter tork, polera med torr trasa.

Underhålls med såpvatten